

MUOVIPINTOJEN POHJUSTUS

YLEISMUOVIPRIMER

D820

Soveltuu useimpiin autoissa käytettäviin muoviosiin - paitsi:
PE, PC, ABS, PU, PUR/RIM, PP* ja POM.

MUOVIPOHJAMAALI

D816

Soveltuu kaikille seuraavilla muovilaaduilla:
PC, ABS, PUR, PUR/RIM.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY, PUHDISTAMINEN JA HIONTA

Huolellinen esivalmistelu on erittäin tärkeää maalauksen onnistumisen kannalta. Ilman huolellista puhdistusta saattaa tartunta jäädä heikoksi.

1. Pese kaikki pinnat saippualla ja vedellä.
2. Mikäli muovipinta vaikuttaa epätasaiselta, suositellaan sen osan "lämmittämistä" (30°C, noin 30 min). Tämä nostaa epäpuhtaudet pintaan, jolloin ne on helppo puhdistaa.
3. Muovipinta puhdistetaan huolellisesti D846 DX 103 muovipintojen pesunesteellä. Puhdista jokainen osa erikseen levittämällä D846 puhtaalla liinalla ja poistamalla se toisella puhtaalla ja kuivalla liinalla. Epätasaisilla pinnoilla hienon nailonharjan käyttö on suositeltavaa.
4. Pehmeät, helposti muotoiltavissa olevat muovit (kuten PUR) tulee hioa karkeudella P600. Karkeat muovit tulee hioa D846:ssa kostutetulla ScotchBrite tyynyllä.
5. Puhdista pinta uudestaan D846:lla ennen hiontaa ja D820 / D816 ruiskutusta.